





Vad betyder ikonerna och symbolerna på iPhone och iPad?

Detta är en lathund för ikoner och symboler på iPhone och iPad.

Guiden är skriven med iOS-version 9.2, men de flesta symbolerna har sett likadana ut sedan minst iOS 7, som kom 2013.


De flesta ikoner är konsekventa, framförallt i de inbyggda apparna. Appar man laddar ner, särskilt spel, kan förstås skilja sig ganska mycket åt, men även där finns mycket gemensamt.

Hemskärmen




Operatör (3, Telia, Tele2 osv)

Ett larm är inställt.




TÄCKNING till mobilnätet (2 av 5 i detta fall)

GPS. Pappersflygplanet betyder att en app använder din GPS-position.



79 olästa mail.




7 påminnelser som passerat tidsgränsen

DATAUPPKOPPLING. Här visas 3G, 4G eller Wi-Fi-symbol.

NAVIGATION (SVEP V/H)

Den vita pricken visar att du är på hemskärm 1 av 5. Du kan svepa höger för att komma till nästa. Används ofta med i bildspel eller i introduktioner till nya appar.

Exempelapp: Anteckningar



< Anteckningar

TILLBAKA. I övre vänstra hörnet finns ofta en sådan här text. Den kan du knacka på för att gå tillbaka ett steg i samma app.




DELA. Den här ikonen betyder Dela. I exemplet Anteckningar kan du dela med dig av anteckningarna via e-post, Facebook, osv.


Rita på frihand



Exempelapp: Inställningar -> iCloud





GÅ IN DJUPARE. Text med en grå pil till höger betyder att du kan knacka, och att det finns fler inställningar bakom.



AV/PÅ. Ett reglage som det i högerspalten här betyder att man kan aktivera eller avaktivera en funktion. Av eller på alltså. En grön bakgrund betyder på.



Exempelapp: Safari



UPPDATERA SIDAN. Om du t.ex besöker en nyhets-sida, så kan du ladda om/uppdatera sidan genom att knacka här.

MENY. "Hamburgaren" betyder att du får upp en meny. På hemsidor får du oftast upp navigationen för att klicka dig runt på sidan.

FRAM OCH TILLBAKA. Pilarna betyder att du går fram och tillbaka mellan sidorna du besökt i Safari.




SUDDA ALLT. Knacka på krysset för att sudda all text. Inte bara den som är markerad, utan all text i fältet.

TEXTFÄLT. Ett grått, långsmalt fält betyder att du kan ange text.

FÖNSTER. Visa de olika fönstren, eller fliktarna, i Safari. (Du kan ha flera webbsidor öppna i bakgrunden.)

Exempelapp: QR Reader



LADDA NER. Denna knapp betyder oftast spara, eller ladda ner fil. I detta fall skulle ljudfilen sparas till telefonen.

AVBRYT/TILLBAKA. Denna knapp betyder oftast avbryt, eller gå tillbaka ett steg.

SPELA UPP (PLAY). Knacka för att spela upp ljud eller video.

REKLAM. Den blåa symbolen indikerar att detta är reklam från Google. Syns ofta i gratis-appar.